Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:50

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/modul-ats-rack-19-powerwalker-dla-ups-do-3000va-p-32087.html



MODUŁ ATS RACK 19" PowerWalker DLA UPS DO 3000VA

Cena	**2 559,00 zł**
Numer katalogowy	**12350**
Kod producenta	**10120543**
Kod EAN	**4260074974959**

Opis produktu

MODUŁ ATS RACK 19" PowerWalker DLA UPS DO 3000VA

Model: 10120543

Najważniejsze cechy

- Automatyczne przełączanie między źródłami zasilania
- Obsługa dwóch niezależnych źródeł zasilania
- Wsparcie dla UPS do 3000VA
- Montaż w szafach rack 19"

Specyfikacja

- **Product Features**:
- **Maximum Input Current**: 16A
- **Voltage Rating**: 220/230/240VAC
- **Voltage Range**: 180 - 258 VAC
- **Frequency Rating**: 50 Hz / 60 Hz
- **Transfer Time**: 9-12ms (Typical), 16ms (max.)
- **LED Indicators**:
- **Priority Setting LEDs**: A, B
- **Power Source Status LEDs**: A, B
- **Output Source LEDs**: A, B
- **Fault**: Red
- **Connections**:
- **Input from UPS**: 2x IEC C20
- **Output**: 1x IEC C19 (16A) and 8x IEC C13 (10A)
- **Communication**: USB/RS-232

- **Product Details**:
- **Dimensions**: 438 x 330 x 44 mm
- **Colour**: Black
- **Weight**: 5kg
- **Model Code**: ATS
- **Environment**:
- **Temperature**: -5°C – 45°C
- **Humidity**: 20% - 95% RH (non- condensing)
- **Package Content**:
- **Package Content**: PowerWalker ATS, manual
- **Optional Accessoires**:
- **IEC cable C13/C20**: Item-No. 91010041
- **IEC cable C14/C19**: Item-No. 91010040
- **IEC cable C13/C14**: Item-No. 91010013
- **IEC cable C19/C20**: Item-No. 91010028
- **Logistic Data**:
- **Giftbox Language**: EN
- **Manual Language**: EN
- **Dimension/Giftbox**: 582 x 393 x 126 mm
- **Weight/Giftbox**: 8.0kg
- **Dimension/carton**: 600 x 398 x 420 mm
- **Weight/carton**: 20kg
- **Pieces/carton**: 3
- **cartons/layer**: 5
- **Pieces/palette**: 75
- **Item Number**: 10120543
- **EAN-Code**: 4260074974959
- **Warranty**: 24 Months

Przeznaczenie

Power Walker ATS (Automatic Transfer Switch) pozwala na jednoczesne podłączenie zasilania z dwóch niezależnych źródeł. Jeżeli główne źródło zasilania ulegnie awarii, system automatycznie przełączy się na zasilanie ze źródła zapasowego. Po przywróceniu zasilania głównego, system automatycznie powróci do niego.

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de