

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/rozgaleznik-spliter-5-2400-mhz-corab-8-drozny-z-przejsciem-napiecia-p-27702.html>



## ROZGAŁĘŹNIK-SPLITER 5-2400 Mhz CORAB 8 DROŻNY Z PRZEJŚCIEM NAPIĘCIA

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Cena              | <b>29,00 zł</b>  |
| Numer katalogowy  | <b>35354</b>     |
| Kod producenta    | <b>Y_SPL0005</b> |
| Przesył zasilania | <b>Tak</b>       |
| Ilość wejść       | <b>1 szt.</b>    |
| Ilość wyjść       | <b>8 szt.</b>    |

### Opis produktu

## ROZGAŁĘŹNIK-SPLITER 5-2400 Mhz CORAB 8 DROŻNY Z PRZEJŚCIEM NAPIĘCIA

Model: Y\_SPL0005

### Przeznaczenie - Rozgałęźnik-Spliter 5-2400 Mhz Corab 8 drożny

- Rozgałęźnik służy do rozgałęziania sygnałów radiowych i telewizyjnych w instalacjach antenowych zbiorowych oraz indywidualnych.
- Umożliwia on przejście sygnałów z jednego przewodu współosiowego na 8 przewodów, przy zachowaniu równomiernego podziału mocy.
- Rozgałęźniki przeznaczone są do eksploatacji w pomieszczeniach zamkniętych.
- Rozgałęźnik pracuje w paśmie do 2400Mhz co pozwala zastosować go również do rozdzielania sygnału satelitarnego przy zastosowaniu konwertera Unicabel (SCR)

### Zastosowanie - Rozgałęźnik-Spliter 5-2400 Mhz Corab 8 drożny

- Urządzenie jest stosowane w przypadku gdy należy wykonać podział sygnału telewizyjnego z anteny naziemnej i w antenie znajduje się przedwzmacniacz, ewentualnie wzmacniacz masztowy.
- W takiej sytuacji wymagane jest przesłanie zasilania.
- Zasilacz należy podłączyć w gałęzi do której jest przejście stało prądowe.

Dane importera/producenta: Corab S.A., Michała Kajki 4, Olsztyn, Polska, email: [corab@corab.com.pl](mailto:corab@corab.com.pl)