Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:20

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/rozgaleznik-spliter-5-2400-mhz-corab-8-drozny-z-przejsciem-napiecia-p-27702.html



ROZGAŁĘŹNIK-SPLITER 5-2400 Mhz CORAB 8 DROŻNY Z PRZEJŚCIEM NAPIĘCIA

Cena	**29,00 zł**
Numer katalogowy	**35354**
Kod producenta	**Y_SPL0005**
Przesył zasilania	**Tak**
Ilość wejść	**1 szt.**
Ilość wyjść	**8 szt.**

Opis produktu

ROZGAŁĘŹNIK-SPLITER 5-2400 Mhz CORAB 8 DROŻNY Z PRZEJŚCIEM NAPIĘCIA

Model: Y_SPL0005

Przeznaczenie - Rozgałęźnik-Spliter 5-2400 Mhz Corab 8 drożny

- Rozgałęźnik służy do rozgałęziania sygnałów radiowych i telewizyjnych w instalacjach antenowych zbiorowych oraz indywidualnych.
- Umożliwia on przejście sygnałów z jednego przewodu współosiowego na 8 przewodów, przy zachowaniu równomiernego podziału mocy.
- Rozgałęźniki przeznaczone są do eksploatacji w pomieszczeniach zamkniętych.
- Rozgałęźnik pracuje w paśmie do 2400Mhz co pozwala zastosować go również do rozdzielenia sygnału satelitarnego przy zastosowaniu konwertera Unicabel (SCR)

Zastosowanie - Rozgałęźnik-Spliter 5-2400 Mhz Corab 8 drożny

- Urządzenie jest stosowane w przypadku gdy należy wykonać podział sygnału telewizyjnego z anteny naziemnej i w antenie znajduje się przedwzmacniacz, ewentualnie wzmacniacz masztowy.
- W takiej sytuacji wymagane jest przesłanie zasilania.
- Zasilacz należy podłączyć w gałęzi do której jest przejście stało prądowe.

Dane importera/producenta: Corab S.A., Michała Kajki 4, Olsztyn, Polska, email: corab@corab.com.pl