

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/serwisowy-kontroler-dostepu-roger-mc16-svc-p-29368.html>

Serwisowy kontroler dostępu ROGER MC16-SVC



Cena	922,50 zł
Numer katalogowy	26099
Kod producenta	MC16-SVC
Kod EAN	5907608964244

Opis produktu

Serwisowy kontroler dostępu ROGER MC16-SVC

Model: MC16-SVC

Przeznaczenie

Kontroler MC16-SVC jest kontrolerem zgodnym sprzętowo z kontrolerami dostępu serii MC16 i przeznaczonym do wykorzystania, jako urządzenie demonstracyjne lub serwisowe.

Kontroler MC16-SVC dostarczany jest z kompletem tzw. licencji serwisowych, które umożliwiają przełączenie go do trybu pracy zgodnego z dowolną odmianą funkcjonalną kontrolera serii MC16. W szczególności może on być skonfigurowany do pracy, jako kontroler dostępu dla 16 przejść (MC16-PAC-16), kontroler szafkowy do obsługi 64 szafek (MC16-LRC-64) lub kontroler windy klasycznej dla 64 pięter (MC16-EVC-64). Przełączenie kontrolera do pracy w konkretnym wariantcie funkcjonalnym odbywa się przez wybór odpowiedniej licencji serwisowej i w pewnych przypadkach, wymaga wgrania do kontrolera odpowiedniej wersji oprogramowania.

Czas pracy kontrolera na licencji serwisowej jest ograniczony do 10 dni i jest liczony od daty początkowej ustawionej przez instalatora w pliku konfiguracyjnym na karcie pamięci. Po upływie czasu ważności licencji serwisowej kontroler samoczynnie wstrzymuje normalną pracę. W celu ponownego uruchomienia pracy konieczne jest wpisanie do pliku konfiguracyjnego nowej daty początkowej. Czas pracy kontrolera może być przedłużany dowolną ilość razy, a przedłużenie na kolejny okres może następować w trakcie trwania okresu poprzedniego.

Dla kontrolera serwisowego możliwe jest zamówienie licencji komercyjnej i bezterminowe wykorzystanie go w zastępstwie innego urządzenia. Licencja ze zwróconego kontrolera, który uległ uszkodzeniu, może być przeniesiona na kontroler serwisowy.

Kontroler serwisowy jest oferowany, jako niezależny moduł elektroniczny oraz jako element zestawów demonstracyjnych serii DB oraz PDK. Opcjonalnie, kontroler może być skonfigurowany do pracy w trybie demonstracyjnym. W tym przypadku

kontroler normalnie pracuje w godzinach 6-22 a poza tymi godzinami zawiesza działanie. Tryb demonstracyjny działa bezterminowo i nie wymaga odświeżania daty początkowej, tak jak to ma miejsce w przypadku pracy w trybie serwisowym.

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl